

■【NPN·PNP型】I/O连接器输入输出信号表

端子编号	信号名称	符号的含义
1	DI.+COM	输入用电源+公共端
2	SERVO	伺服复归
3	INC-PT	相对点位移动
4	ABS-PT	绝对点位移动
5	STEP-R	步进运行
6	DI 0	通用输入0
7	DI 1	通用输入1
8	DI 2	通用输入2
9	DI 3	通用输入3
10	DI 4	通用输入4
11	DI 5	通用输入5
12	DI 6	通用输入6
13	DI 7	通用输入7
14	DO.+COM	输出用电源+公共端
15	DO.+COM	输出用电源+公共端
16	END	执行结果(执行结束)
17	BUSY	命令执行中
18	DO 0	通用输出0
19	DO 1	通用输出1
20	DO 2	通用输出2
21	DO 3	通用输出3
22	DO 4	通用输出4
23	DO 5	通用输出5
24	DO 6	通用输出6
25	DO 7	通用输出7

端子编号	信号名称	符号的含义
26	DI.-COM	输入用电源-公共端
27	AUTO-R	自动运行
28	RESET	重置
29	ORG-S	原点复归
30	ALMRST	警报重置
31	DI 8	通用输入8
32	DI 9	通用输入9
33	DI 10	通用输入10
34	DI 11	通用输入11
35	DI 12	通用输入12
36	DI 13	通用输入13
37	DI 14	通用输入14
38	DI 15	通用输入15
39	DO.-COM	输出用电源-公共端
40	DO.-COM	输出用电源-公共端
41	READY	可运行(准备完成)
42	UTL	实用程序输出
43	DO 8	通用输出8
44	DO 9	通用输出9
45	DO 10	通用输出10
46	DO 11	通用输出11
47	DO 12	通用输出12
48	DO 13	通用输出13
49	DO 14	通用输出14
50	DO 15	通用输出15

■ SAFETY连接器信号表

编号	信号名称	含义
1	DI.COM	输入用公共端
2	LOCK	联锁
3	SVCE	服务模式
4	DO.COM	输出用公共端
5	MPRDY	主电源准备就绪
6	NC	NC
7	NC	NC
8	NC	NC
9	NC	NC
10	NC	NC
11	EMG1	紧急停止1
12	EMG2	紧急停止2
13	NC	NC
14	NC	NC