

附件与选配件

SR1-X/SR1-P



■ 标准附件

● 电源连接器+接线杆



型号 KAS-M5382-00

LCC140
TS-X
TS-P
SR1-X
SR1-P
RCX221
RCX222
RCX240/S
RCX340

● SAFETY连接器



连接器插头型号 KBG-M4424-00
连接器罩型号 KBG-M4425-00

SR1-X
SR1-P

● HPB仿真连接器


拆下手持编程器HPB的状态下运转时,连接HPB连接器。



型号 KDK-M5163-00

LCC140
SR1-X
SR1-P

● NPN/PNP连接器




连接器插头型号 KBH-M4424-00
连接器罩型号 KBH-M4425-00

SR1-X
SR1-P
RCX340

● L型支架

用于设置控制器。



型号 KBG-M410H-00

※ 1个支架的型号。

SR1-X
SR1-P

● 绝对数据备份电池

绝对数据备份电池。
(SR1-P不附带)

● 基本规格

规格项目	绝对数据备份电池
电池种类	锂电池
电池容量	3.6V/2,750mAh
数据保持时间	约1年(不通电状态)
外形尺寸	φ17×L53mm
主机重量 ^{※1}	22g



型号 KAS-M53G0-11

※ 1. 电池单体的重量。

※ 绝对数据备份电池是消耗品。当保存备份数据出现问题时,可能是电池已到使用寿命,请更换绝对数据备份电池。电池的更换频率,虽然根据使用条件会有所不同,但一般在连接控制器后不接通电源,闲置时间累计达到约1年应更换1次。

SR1-X
RCX222
RCX240/S

● 电池盒

绝对数据备份电池的支座。



型号 KBG-M5395-00

SR1-X
RCX222
RCX240/S

选配零件见下页

垂直多关节机器人
YA
线性传递器模块
LCM100
小型垂直机器人
TRANSERVO
单轴机器人
FLIP-X
线性垂直机器人
PHASER
垂直机器人
XY-X
水平多关节机器人
YK-X
拾放型机器人
YP-X
洁净
CLEAN
控制器
CONTROLLER
各种信息
INFORMATION
机器人
定位器
脉冲列
驱动器
机器人
iV/iV2
电动夹爪
选配件

■ 选配件

● 监控I/O用电缆

连接SR1的监控I/O连接器的电缆。电缆长度为1.5m,电缆头为切断状态。
使用模拟输入输出和反馈脉冲输出时需要。



型号	KBG-M4421-00
----	--------------

SR1-X

SR1-P

● 电脑用配套辅助软件 POPCOM⁺

P.556

可简单操作的应用软件,使机器人的操作、程序的制作和编辑、点位示教等操作更加直观易懂。



型号	KBG-M4966-00
----	--------------

※需要在多台电脑上安装本软件时,必须为每台电脑都购买一套软件。
此时,可按追加注册特别价格享受优惠。详情请咨询本公司。

LCC140

ERCD

SR1-X

SR1-P

● 运行环境

OS	Microsoft Windows XP / Vista (32bit/64bit) / 7 (32bit/64bit) 8.8.1 (32bit/64bit)
CPU	所使用的OS应高于推荐环境
内存	所使用的OS应高于推荐环境
硬盘	安装驱动器中需留出50MB的剩余空间
通信方式	RS-232C
可使用的控制器	SRCX/ERCX/DRGX/RCX/SRCP/SRCD/ERCD/SR1/LCC140 ^{※1}

※1. LCC140支持Ver. 2.1.1以上版本。

※ Windows是美国 Microsoft Corporation在美国及其它国家的注册商标。

● 通信电缆

POPCOM⁺ 用通信电缆。
请从 USB 连接用、D-Sub 连接用中选择。



USB



D-Sub

型号	USB型(5m)	KBG-M538F-00
	D-Sub型 9Pin-9Pin (5m)	KAS-M538F-10

※ USB电缆支持Windows 2000/XP以上。
※ POPCOM⁺、VIP⁺、RCX-Studio Pro的通信电缆通用。
※ 通信电缆用USB驱动程序可从WEB网站上下载。

LCC140

ERCD

SR1-X

SR1-P

RCX221

RCX222

RCX240/S

RCX340

● 手持编程器 HPB/HPB-D

P.563

可使用此装置执行机器人的手动操作、程序的输入和编辑、示教、参数设定等所有操作。



HPB

HPB-D

	HPB	HPB-D
型号	KBB-M5110-01	KBB-M5110-21
使能开关	无	三挡
CE规格	不支持	支持

LCC140

ERCD

SR1-X

SR1-P

● Y-Link板(带连接电缆)

型号	KBG-M4400-60
----	--------------

SR1-X

SR1-P

※将SRCX、SRCP使用的系统转换为SR1-X、SR1-P用时,请使用转换电缆(参考P.605)。