

订购型号用语说明

①机器人主机	请填写机器人主机的型号。
②电缆	可选择电缆规格。详细请参阅P.242的说明。 C:护线链 S:自立电缆
③组合 (机械臂变化类型)	可选择机械臂的变化类型及组合方法。 ●手臂式 Y轴的滑块可以动作  ●支撑龙门式 手臂式的Y轴前端有支撑导杆  ●移动手臂式 Y轴机械手臂全部可以动作  ●抬举式 Y轴的滑块可以垂直动作  ●XZ式 相对水平移动的X轴进行垂直动作的Z轴的组合式  ●洁净型 无尘室专用,向上设置的Y轴的滑块可以动作  有关组合的详情,请参阅P.242的说明。
④X轴行程	选择X轴的行程。 以cm为单位填写。(500mm行程时 > 50)
⑤Y轴行程	选择Y轴的行程。 以cm为单位填写。(500mm行程时 > 50)
⑥ZR轴	请选择Z轴的安装方法。4轴规格时,附带R轴。 详细请参阅P.39的说明。 【3轴】 ZS :轴上下式 ZT :基座固定、滑台移动式(60W) ZF :基座固定、滑台移动式(100W) ZFL/ZL :基座固定、滑台移动式(200W) ZFH/ZH :滑台固定、基座移动式(200W) ZPMH/ZPH :抬举式用滑台固定、基座移动式(200W) 【4轴】 ZRF :基座固定、滑台移动式(100W)+R轴 ZRS :轴上下式ZR轴一体型 ZRL/ZRFL :基座固定、滑台移动式(200W)+R轴 ZRH/ZRFH :滑台固定、基座移动式(200W)+R轴
⑦Z轴行程	请选择Z轴的行程。 以cm为单位填写。(150mm行程时 > 15)
⑧电缆长度	可以选择连接机器人和控制器的机器人电缆的长度。 3L:3.5m 5L:5m 10L:10m
⑨适用控制器	2轴规格 :请选择RCX222。 3/4轴规格:请选择RCX240(RCX240S)或RCX340。

垂直关节机器人
YA

迷你迷你机器人
LCM100

小型单轴机器人
TRANSERO

单轴机器人
FLIP-X

线性单轴机器人
PHASER

垂直关节机器人
XY-X

水平关节型机器人
YK-X

抬举型机器人
YP-X

洁净
CLEAN

控制
CONTROLLER

各种信息
INFORMATION

机械臂式

支撑龙门式

移动臂式

抬举式

XZ式