各部位名称

通信接口(COM2)
菊花链连接时连接电缆的接口

通信接口(COM1)
与电脑通信的接口

I/O 接口(I/O)
用于连接PLC等上级装置

电源连接器
用于输入主电源以及控制电源

状态指示灯(PWR, ERR)
用LED显示控制器的状态

机器人I/O接口 (ROB I/O)
位置信号、制动器等机器人周边的输入输出及马达电源线连接用接口