

## I/O信号表

编号	信号名称	含义
1	+COM	I/O 电源输入(DC24V±10%)
2	OPC	开路集电极用电源输入
3	PULS1	指令脉冲输入1
4	PULS2	指令脉冲输入2
5	DIR1	指令方向输入1
6	DIR2	指令方向输入2
7	ORG	原点复归
8	NC	禁止使用
9	RESET	重置
10	SERVO	伺服上电
11	ORG-S	原点复归结束状态
12	IN-POS	定位结束
13	/ALM	警报
14	SRV-S	伺服状态
15	-COM	I/O电源输入(0V)
16	FG	接地

### I/O接口

