



# 享受水上摩托艇 乐趣的季节 到来了!

为了更好地享受摩托艇的快乐, 确实地检查、保养工作是十分重要的。

## 1

### 乘坐前、请务必检查这里 !!!

\*这里介绍的是些代表性的检查重点。细则请看水上摩托艇附有的用户说明书。



#### 油水分离器

确认是否有积水存。  
如有积存, 要排水。



#### 燃料·机油

检查量。必要场合时、要加油。另外,  
有没有漏油也要检查。




#### 操纵方向手柄

确认操纵方向手柄是否能正常动作。



#### 油门手柄

确认油门手柄是否能正常地动作。




#### 发动机舱

拆下前方座位和船首储物箱, 进行发动  
机舱的换气。

#### 吸水口

底部吸水口如有垃圾等附在上面时,  
请清除干净。



#### 排水口

艇底有水和燃料残  
积的场合下, 要完全清除。

用干布等彻底拭除残积的水。下水前, 请务必  
确认: 一定要拧紧放水塞。(上图所示)



#### 电瓶

确认电瓶的液体量和充电状态。  
(如若干电瓶无需确认电瓶液)

## 2

### 乘坐后、请务必检查这里 !!!

\*这里介绍的是些代表性的检查重点。细则请参照水上摩托艇附有的用户说明书。



#### 各部清扫

艇体、手柄、喷射泵用淡水清洗。清除污  
垢和盐分。使用干布等拭除残留的水。




#### 冷却系统

用淡水洗净冷却系统。冷却系统内残  
留的积水, 则通过操作油门手柄来排水。



#### 电瓶

拆除电瓶连线。



#### 发动机舱

拆下前方座位和船首储物箱, 冲洗发动机舱, 进行换  
气。1周以上保管的场合, 要对各部进行防锈处理(发动  
机内部的润滑)。



#### 排水口

艇底有水和燃料残积的  
场合下, 要完全清除。

用干布等彻底拭除残积的水。上架时, 要拆除  
放水塞。(拆下的放水塞要保管好)。



#### 其他

金属部分的防锈处理。

## 3

### 保管前、请务必检查这里 !!!

\*这里介绍的是些代表性的检查重点。细则请参照水上摩托艇附有的用户说明书



#### 各部清扫

艇体、手柄、喷射泵用淡水清洗。清除污  
垢和盐分。使用干布等拭除残留的水。




#### 冷却系统

用淡水洗净冷却系统。冷却系统内残  
留的积水, 则通过操作油门手柄来排水。



#### 电瓶

拆除电瓶并保管。



#### 发动机(润滑系统)

将润滑油注入各个气缸。



#### 燃料箱

向燃料箱内补给燃料。(满箱)