

附件与选配件

TS-S2/TS-SH/TS-X/TS-P



■ 标准附件

● 电源连接器




型号 KCC-M4421-00

TS-S2
TS-SH
TS-SD

● 电源连接器(100V规格)

购买100V规格时附带




型号 KCA-M5382-00

TS-X
TS-P

● 电源连接器(200V规格)

购买200V规格时附带



型号 KAS-M5382-00

LCC140
TS-X
TS-P
SR1-X
SR1-P
RCX221
RCX222
RCX240/S
RCX340

● EXT连接器

制动器电源及安全电路连接用



型号 KCA-M5370-00

TS-X
TS-P

● 仿真连接器



型号 KCA-M5163-00

TS-S2
TS-SH
TS-X
TS-P

● I/O电缆(2m/20芯×2)



型号 KCA-M4421-20

TS-S2
TS-SH
TS-X
TS-P

● 绝对数据备份电池

● 基本规格

规格项目	TS-X用	TS-SH用
电池种类	锂电池	
电池容量	3.6V / 1,650mAh	3.6V / 2,750mAh
数据保持时间	约1年(不通电状态)	
外形尺寸	φ18×L50mm	φ17×L53mm
主机重量	24g	22g



TS-X 用



TS-SH 用


型号 KCA-M53G0-10 (TS-X用)
KCA-M53G0-01 (TS-SH用)

TS-X
TS-SH

※ 绝对数据备份电池是消耗品。当保存备份数据出现问题时,可能是电池已到使用寿命,请更换绝对数据备份电池。电池的更换频率,虽然根据使用条件会有所不同,但一般在连接控制器后不接通电源,闲置时间累计达到约1年应更换1次。

● CC-Link连接器(CC-Link规格)

购买CC-Link规格时附带



连接器

分支插座

型号 连接器※ KCA-M4872-00
分支插座 KCA-M4873-00

TS-S2
TS-SH
TS-X
TS-P

※ 1个连接器的型号。(分支插座可插入2个连接器。)

选配零件见下页

垂直多关节机器人
YA

线性传送带模块
LCM100

小型轴机器人
TRANSERVO

单轴机器人
FLIP-X

线性主轴机器人
PHASER

直交机器人
XY-X

水平多关节机器人
YK-X

拾放型机器人
YP-X

洁净
CLEAN

控制器
CONTROLLER

各种信息
INFORMATION

机器人
定位器

脉冲列
驱动器

机器人
控制器

伺服/伺服2
电动夹爪

选配件

■ 选配件

● 手持编程器 HT1/HT1-D

P.562



		HT1	HT1-D
型号	3.5m	KCA-M5110-0J	KCA-M5110-1J
	10m	KCA-M5110-6J	KCA-M5110-7J
使能开关		无	三挡
CE规格		不支持	支持

TS-S2
TS-SH
TS-X
TS-P

● 配套辅助软件 TS-Manager

P.554



型号	KCA-M4966-0J (日语)
	KCA-M4966-0E (英语)

※需要在多台电脑上安装本软件时,必须为每台电脑都购买一套软件。
此时,可按追加注册价格享受优惠。详情请咨询本公司。

TS-S2
TS-SH
TS-X
TS-P
TS-SD

● 运行环境

OS	Microsoft Windows 2000/XP/Vista (32bit/64bit) / 7 (32bit/64bit)
CPU	所使用的OS应高于推荐环境
内存	所使用的OS应高于推荐环境
硬盘	安装驱动器中需留出20MB以上的剩余空间
通信端口	串行(RS-232C)、USB
可使用的控制器	TS-S2/TS-SH/TS-X/TS-P/TS-SD

※ Windows是美国 Microsoft Corporation在美国及其它国家的注册商标。

● 通信电缆

TS-Manager用通信电缆。
请从USB连接用、D-Sub连接用中选择。



型号	USB型(5m)	KCA-M538F-A0
	D-Sub型(5m)	KCA-M538F-01

※ 通信电缆用USB驱动程序可从WEB网站上下载。

TS-S2
TS-SH
TS-X
TS-P
TS-SD

● 菊花链及 网关连接用电缆



型号	KCA-M532L-00 (300mm)
----	----------------------

TS-S2
TS-SH
TS-X
TS-P
TS-SD

● CC-Link终端连接器 (CC-Link规格)



型号	KCA-M4874-00
----	--------------

TS-S2
TS-SH
TS-X
TS-P

● TS-Monitor (LCD监视器)




P.566



型号	TS-X用	KCA-M5119-00
	TS-P用	KCA-M5119-10

TS-X
TS-P

● DIN导轨安装用支架 (标配TS-SH)



型号	TS-S2用 KCC-M499A-00	TS-S2
----	------------------------	-------

型号	TS-X/TS-P用 KCA-M499A-00	TS-X TS-P
----	----------------------------	--------------

型号	TS-X/TS-P再生装置安装用 KCA-M499A-10	TS-X TS-P
----	----------------------------------	--------------